

Eco Mini Pasteuristor FJ 15

Bedienungsanleitung / Betriebsanleitung

Beratung/Verkauf über:
Breuer-Versand
Inh.: Werner Breuer
Partenkirchner Str. 11
82441 Ohlstadt/Germany

Tel.: +49 (0) 8841 / 4 96 09 70

Fax.: +49 (0) 8841 / 4 96 36 40

e-mail: service@breuer-versand.de

www.breuer-versand.de

Bedienungsanleitung Pasteurisator FJ 15



50 www.lindor-reparat.de

Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden um Gefährdungen zu vermeiden.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung.

Der Mini Pasteuristor FJ 15 gehört nicht in Kinderhände.

Achtung: Bei Inbetriebnahme des Pasteurisors können sich Gehäuse und Gehäuseteile stark erwärmen, da der Container im Inneren des Gerätes das Wasser auf bis zu 99°C erwärmen kann.

Schützen Sie das Gerät vor Wasser und starker Feuchtigkeit.

Schalten Sie das Gerät niemals ein, bevor der Container im Inneren mit Wasser befüllt ist. Der optimale/maximale Füllstand ist im Inneren des Gerätes mit „MAX“ gekennzeichnet. Anderenfalls können die Heizstäbe beschädigt werden.

Wenn bei Inbetriebnahme Störungen auftreten, trennen Sie den Pasteuristor vom Stromnetz und wenden sich bitte an den Kundendienst. Reparaturen und sonstige Eingriffe dürfen nur vom autorisierten Kundendienst erfolgen.

Stellen Sie vor der Reinigung des Gerätes sicher, das es ausgeschaltet ist und der Netzstecker vom Stromnetz getrennt wurde.

Technische Daten

	FJ 15 /230V	FJ 15 / 115V
Max. Kapazität	14 Liter	14 Liter
Heizung/Heizstäbe	elektrisch	elektrisch
Arbeitsspannung	230V / 50Hz	120V / 60Hz
Heizleistung	2,8kW	1,5kW
Max. Temperatur bis	99°C	99°C
Durchmesser x Höhe	32cm x 52cm	32cm x 52cm
Gewicht / Netto	6 kg	6 kg

Inbetriebnahme der FJ 15 und Bedienung des Gerätes

Bitte stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, feste und saubere Fläche. Der Wasseranschluss und auch eine Ablaufmöglichkeit des Wassers sollten in direkter Nähe sein.

Montieren Sie den Einlauf- und Auslaufschlauch an der FJ 15. Verbinden Sie den Einlaufschlauch mit Ihrem Wasseranschluss.

Befüllen Sie den Innencontainer mit Wasser bis zur gekennzeichneten Markierung (MAX).

Befüllen Sie den Eimer mit der gewünschten Milchmenge (max. 14 Liter) und heben Sie den Eimer in den Pasteurisator.

Das Thermometer stecken Sie in die vorgesehene Öffnung des Deckels und setzen diesen auf den Pasteurisator.

Wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet, ist das Gerät betriebsbereit. Das Display schaltet ein und zeigt „---“ an. Drücken Sie die Taste „Heating“, das rote Licht leuchtet jetzt.

Temperatureinstellung:

Taste „SET“ drücken, die aktuelle Temperatur wird angezeigt.

Mit den Pfeil- Tasten (oben/unten) wählen Sie nun Ihre gewünschte

Temperatur zwischen 20°C und 99°C aus. Zur Bestätigung drücken Sie wieder die „SET“ Taste.

Zeiteinstellung:

Nach der Temperatureinstellung nochmals die „SET“-Taste betätigen. Mit den Pfeil-Tasten (oben/unten) wählen Sie nun Ihre gewünschte Zeit zwischen 0 und 900 Minuten aus. Zur Bestätigung drücken Sie wieder die „SET“ Taste.

Der Pasteurisierungsvorgang läuft nun automatisch. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, beginnt die Zeit als count down abzulaufen. Nach Beendigung ertönt 10x ein Tonsignal und das Gerät schaltet auf Standby-Funktion (Warmhaltefunktion). Die FJ 15 schaltet man nun mit der Taste „Heating“ aus.

Mögliche Fehler

Am Display wird ER2 oder ER3 angezeigt und die FJ15 arbeitet nicht. Bitte ziehen Sie den Netzstecker und wenden sich an Ihren autorisierten Servicepartner.

BITTE DAS GERÄT NICHT SELBST REPARIEREN!

Sicherheit gegen Überhitzung

Im Falle der Innencontainer hat nicht genug oder kein Wasser oder das sich im Innencontainer befindliche Wasser erreicht mehr als 100°C, unterbricht der Sicherheitsschalter alle Funktionen der FJ 15.

In diesem Falle muss überprüft werden, welche Schritte laut Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden und der Wasserstand muss kontrolliert werden.

Restart/Wiedereinschalten

Abwarten bis Pasteuristor abgekühlt ist.

Milchcontainer heraus heben

Pasteuristor etwas schräg halten und den am Boden befindlichen Eisenstift drücken.

Beginnen Sie nun erneut von vorn laut Bedienungsanleitung.

Reinigung des Gerätes

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die FJ15 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde.

Das Gerät muss bei der Reinigung abgekühlt sein. Die Milch und das Wasser werden vorher ordnungsgemäß entfernt.

Restmilch und Schmutzreste entfernen Sie mit einem weichen Tuch. Der Milchbehälter und der Deckel sollten mit heißem Wasser unter Zugabe eines milden fettlöslichem Reinigungsmittels. Danach gut mit klarem Wasser nach spülen.

Der Pasteurisator selbst darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt und danach trocken gewischt werden.

Es muss sicher gestellt sein, dass die elektrischen Teile nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Pasteurisieren der Milch.

Garantieleistung

1. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Eco Mini Pasteuristor FJ 15 haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihren autorisierten Servicepartner.
2. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Mängeln, die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler beruhen. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Als Nachweis für den Garantieanspruch gilt die Rechnung bzw. die Garantiekarte des Gerätes.
3. Mängel oder Funktionsstörungen der FJ 15, die auf unsachgemäße Montage, Bedienung, Anschluss, Behandlung oder Reinigung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
4. Ein durch Wasser oder Milch zerstörter Motorantrieb sowie die Anschlussleitung sind von der Garantie ausgeschlossen.
5. Die angegebenen Daten gelten nur dann, wenn alle Vorbedingungen der Bedienungsanleitung erfüllt sind.
6. Ansprüche jeglicher Art, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind von der Garantie ausgeschlossen.